

# Configurar pantalla táctil a thin client IGEL

Las thin clients IGEL permiten conectar una pantalla táctil **SERIE** que sea **ELO touch** o **Microtouch**. Para configurarla simplemente seguimos los siguientes pasos:

- Conectar la pantalla al COM1 y el conector VGA al de la IGEL.
- Acceder a la siguiente opción del setup para habilitar el soporte de pantallas táctiles:  
**Input => pestaña Touch Screen.**
- En el primer desplegable (Touch screen type) seleccionar el modelo que corresponda a nuestra pantalla (Elotouch o Microtouch).
- Pulsar sobre el botón que indica **Set driver specific defaults** para cargar los valores por defecto para el modelo de pantalla táctil seleccionado.
- Pulsar en OK y esperar a que arranque.
- En el arranque aparecerá una pantalla para **calibrarla** correctamente.
- Ya podremos utilizar las funciones táctiles, tanto con la IGEL como cualquier sesión gráfica a la que accedamos desde ella.
- Si debemos modificar algún valor (Por ejemplo, el retardo a la hora de hacer un doble clic), podemos hacerlo desde la pestaña de configuración del ratón (Input => Mouse).